

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Provincia di Brindisi

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E CENTRO DI AUTOROTTAZIONE DI VEICOLI FUORI USO E LORO PARTI, SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE.

ART. 29 COMMA 2 DEL D.LGS. 04.03.2014



ZONA OPERATIVA
VIA E DEL COMMERCIO 21
72100 - FRANCAVILLA FONTANA
per: fermetalsud@pec.it


INQUADRAMENTO LOTTI E
LAY - OUT CON DETTAGLIO
SCALA: COME RIPORTATO

NOVEMBRE 2014

TAVOLA 04

PROGETTISTA:
ING. GIANLUCA CASAMASSIMA

N.B.: LA POSIZIONE DEI RIFIUTI RIPORTATI NELLA PLANIMETRIA E' INDICATIVA E PUO' VARIARE PER MOTIVI LOGISTICI. RESTA INTESO CHE COMUNQUE OGNI TIPOLOGIA DI RIFIUTI, ANCHE AL VARIALE DELLA POSIZIONE SARA' EVIDENZIATA CON ADEGUATA CARTELLONISTICA.



lotto adiacente dello stesso proprietario
non facente parte della richiesta di AIA

134,06


19,95

50,00

51,25

50,00

IMPIANTO ESISTENTE



133,66

AREE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI
ZONA 1: aree stocc. rifiuti in ingresso
ZONA 2: aree stocc. rifiuti in uscita
ZONA 3: aree stocc. rifiuti da avviare a recupero

SETTORI RELATIVI ALLE FASI DI TRATTAMENTO
A settore conf. e stocc. RAEE
B settore messa in sicurezza
C settore di smontaggio dei pezzi
D settore di riutilizzo
E settore di smontaggio delle comp. critiche
F settore di smontaggio dei comp. e recup. destin. allo smaltim.